

Automatické otevírání dveří u myček

Romo RVD6031W a RVD6031X

1. Pro zapnutí funkce automatického otevření dveří myčky po ukončení mycího programu je nutno aktivovat režim *Úspora energie*, označený symbolem listu



2. Zapnutí režimu *Úspora energie* u myčky Romo RVD6031W/X se provádí opakovaným stisknutím tlačítka „možnosti“ na ovládacím panelu myčky.



3. Funkce automatického otevření dvířek myčky je zapnutá, jakmile se na displeji myčky rozsvítí symbol listu označující aktivní režim Úspory energie.



4. Od této chvíle dojde po ukončení mycího programu k automatickému otevření dveří myčky.

POZNÁMKA č.1: dveře se otevřou po ukončení cyklu sušení a teprve po dosažení bezpečné teploty uvnitř myčky.

POZNÁMKA č.2: funkce automatického otevření dveří není dostupná u programů „Mini 14 minut“ a „Rychlý 30 minut“.